

## 6.1 裝修工程注意事項

裝修時要『緊記』六大施工的安全問題，主要分為防盜、防火、防水、防危、防電、防化這幾項：-

### 1. 防盜

在裝修期間，尤其是室內的窗戶、防盜網等沒有做好之前，注意「樑上君子」（小偷）對此蠢蠢欲動；所以在裝修工地必須要做好防盜及保安工作，工具必須放入工具箱後上鎖，未安裝的物料和貴重設備必須妥善處理，減少被盜走的風險。

### 2. 防火

- 禁止在工地內生火、吸煙。應在明顯處張貼“禁止煙火”警告牌。
- 不得在沒有絕緣管道保護下亂拉電線，臨時接線應儘量遠離易燃裝修材料。
- 任何時候都要保持室內通風。
- 安放合適的滅火裝備，例如手提式滅火筒。

### 3. 防水

- 建議裝修材料在堆放時墊高，使其與地面脫離。
- 小心用水，特別是在排水系統沒有做好之前。再三囑咐工人在施工時或施工後要用水時，『緊記』要關掉水源掣才可離開。發現有喉管滲漏及滴水時，必須立即向管理人及工地監工報告及關掉水源掣、張貼《需維修》字句才可離開。
- 最後離开工地的工人，必須檢查所有水龍頭是否關緊。
- 不得讓不懂管道施工的工人從事給排水工作。
- 工地應設有颱風事故指引及必須備有防風網、防水閘板應放置在工地裡，以備不時之需。
- 定期清理排水孔，以免垃圾及雜物堵塞造成水淹事故。

### 4. 防危

- 裝修材料必須放置妥當，尖角物品要適當保護，防止碰撞受傷。
- 小金屬配件要放置妥當，尤其是釘子。廢置木板有釘子，必須立即打彎壓平或拔除。
- 高空作業要做好安全措施，配備足夠的高空作業裝備及個人防護裝備。
- 穩固天花板及安裝燈具工程時，必須確保膨脹螺絲有足夠支撐力；並牢固地鎖上至樓板及牆身。
- 所有機械式工作，包括施工機械必須由合資格的人員操作並採取必要的安全措施。例如電鋸、高壓射釘槍及燒焊等工作。

## 5. 防電

- 電線插座不宜在地上亂走，更不宜在其上面碾壓。
- 電線管道禁止在積水中通過，以免發生漏電時造成人身傷害。
- 電線管道表層如有破損的，應即時更換。
- 電源箱要安裝必要的接地線和漏電保護開關掣。
- 電工項目應由受到正式訓練及已持牌的電工負責。

## 6. 防化

- 小心放置各種化工材料，並採取一定的隔斷措施。
- 施工時，不應太大量施工，保持一定的限度。以免空氣中含有大量有毒物質而造成中毒、爆炸等意外。
- 調試油漆、油漆施工等都應保持室內有足夠通風。
- 使用化工材料時，要配帶好膠手套、安全鞋、眼罩或口罩等個人防護裝備及保護措施才許可進行。
- 不要在未經訓練及指導下擅自調配化工原料。
- 處理帶有強酸、強鹼、強揮發性材料時，個人防護裝備及安全防護措施要做足，才許可在工地進行施工。